

GB13223—2003

前　　言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，防治火电厂大气污

目 次

前 言	II
1 主要内容与适用范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 污染物排放控制要求	2
5 监测	4
6 标准实施	5
附 录 A (规范性附录) 烟气抬升高度计算方法	6

$\frac{P}{U}$ ——排放控制系数;
 U ——各烟囱出口处环境风速的平均值, m/s ;
 H_g ——全厂烟囱等效单源高度, m ;
 H_{ei} ——第 i 个烟囱有效高度, m ;
 U_i ——第 i 个烟囱出口处的环境风速, m/s ; 按附录 A 规定计算。

烟囱的有效高度按公式(4)计算。

式中：

$H_{\text{烟}} = \text{烟囱有效高度}$

GB13223—2003

$Q = C_V \Delta T$

(A7)